

Conectores de RF tipo Adaptadores de Conversão


Conectores de RF tipo Adaptadores entre series.
RF Connectors Adapters between series.



ADAPTADOR 2 TNC MACHO E 1 SMA MACHO

ADAPTADOR 2 TNC MACHO Y 1 SMA MACHO.
ADAPTER 2 TNC MALE AND 1 SMA MALE.

USF 00704



ADAPTADOR N (PINO LONGO) F FÊMEA

ADAPTADOR N (PIN CENTRAL LARGO) F HEMBRA.
N ADAPTER (LONG CENTER PIN) F FEMALE.

USF 00705



ADAPTADOR FÊMEA UHF - MACHO MINI UHF

ADAPTADOR UHF HEMBRA - UHF MINI MACHO.
ADAPTER UHF FEMALE - MINI UHF MALE.


USF 00706



ADAPTADOR SMA MACHO REVERSO (PINO FÊMEA) PARA N MACHO

ADAPTADOR SMA MACHO REVERSO
(PIN CENTRAL HEMBRA) - N MACHO.
ADAPTER SMA REVERSE MALE
(FEMALE CENTER PIN) - N MALE.

USF 00707



ADAPTADOR UHF FÊMEA PARA BNC FÊMEA

ADAPTADOR UHF HEMBRA - BNC HEMBRA.
ADAPTER UHF FEMALE - BNC FEMALE.

USF 00708



ADAPTADOR UHF FÊMEA PARA N MACHO

ADAPTADOR UHF HEMBRA - N MACHO.
ADAPTER UHF FEMALE - N MALE.

USF 00710



ADAPTADOR F PARA FÊMEA N

ADAPTADOR F - N HEMBRA.
ADAPTER F - N FEMALE.

USF 00711



ADAPTADOR SMA MACHO PARA TNC FÊMEA

ADAPTADOR SMA MACHO - TNC HEMBRA.
ADAPTER SMA MALE - TNC FEMALE.

USF 00712



ADAPTADOR SMA MACHO (REVERSO) PARA TNC FÊMEA

ADAPTADOR SMA MACHO(REVERSO) -
TNC HEMBRA
ADAPTER SMA MALE (REVERSE) - TNC FEMALE

USF 00712-R



ADAPTADOR SMA MACHO RETO PARA N MACHO

ADAPTADOR SMA MACHO RECTO - N MACHO
ADAPTER SMA MALE, STRAIGHT - N MALE

USF 00713



ADAPTADOR SMA FÊMEA REVERSO PINO MACHO PARA N MACHO

ADAPTADOR SMA HEMBRA REVERSO
(PIN CENTRAL MACHO) - N MACHO.
ADAPTER SMA REVERSE FEMALE
(MALE CENTER PIN) - N MALE.

USF 00714



ADAPTADOR BNC FÊMEA PARA N MACHO

ADAPTADOR BNC HEMBRA - N MACHO.

ADAPTER BNC FEMALE - N MALE.

USF 00715



ADAPTADOR IEC FÊMEA PARA BNC MACHO

ADAPTADOR DIN 1.6/5.6 HEMBRA - BNC MACHO.

ADAPTER DIN 1.6/5.6 FEMALE - BNC MALE.

USF 00716



ADAPTADOR BNC MACHO PARA UHF FÊMEA

ADAPTADOR BNC MACHO - UHF HEMBRA.

ADAPTER BNC MALE - UHF FEMALE.

USF 00717



ADAPTADOR FÊMEA N PARA FÊMEA TNC

ADAPTADOR N HEMBRA - TNC HEMBRA.

ADAPTER N FEMALE - TNC FEMALE.

USF 00718



ADAPTADOR MACHO UHF PARA FÊMEA TNC

ADAPTADOR UHF MACHO - TNC HEMBRA.

ADAPTER UHF MALE - TNC FEMALE.

USF 00719



ADAPTADOR BNC FÊMEA PARA FÊMEA N

ADAPTADOR BNC HEMBRA - N HEMBRA.

ADAPTER BNC FEMALE - N FEMALE.

USF 00720



ADAPTADOR BNC MACHO PARA N FÊMEA

ADAPTADOR BNC MACHO - N HEMBRA.
ADAPTER BNC MALE - N FEMALE.

USF 00721



ADAPTADOR N FÊMEA PARA UHF FÊMEA

ADAPTADOR N HEMBRA - UHF HEMBRA.
ADAPTER N FEMALE - UHF FEMALE.

USF 00722



ADAPTADOR MINI UHF MACHO PARA N FÊMEA

ADAPTADOR MINI UHF MACHO - N HEMBRA.
ADAPTER MINI UHF MALE - N FEMALE.


USF 00724



ADAPTADOR TNC FÊMEA PARA N MACHO

ADAPTADOR TNC HEMBRA - N MACHO.
ADAPTER TNC FEMALE - N MALE.

USF00725



ADAPTADOR N FÊMEA PARA SMA FÊMEA

ADAPTADOR N HEMBRA - SMA HEMBRA.
ADAPTER N FEMALE - SMA HEMBRA.

USF00726



ADAPTADOR BNC MACHO PARA BNC FÊMEA ANGULAR

ADAPTADOR BNC MACHO - BNC HEMBRA ACODADO.
ADAPTER BNC MALE - BNC ANGULAR FEMALE.

USF 00727



ADAPTADOR UHF MACHO PARA BNC FÊMEA

ADAPTADOR UHF MACHO - BNC HEMBRA.
ADAPTER UHF MALE - BNC FEMALE.

USF 00728



ADAPTADOR N MACHO PARA MINI UHF MACHO

ADAPTADOR N MACHO - MINI UHF MACHO.
ADAPTER N MALE - MINI UHF MALE.

USF 00729



ADAPTADOR N MACHO PARA UHF MACHO

ADAPTADOR N MACHO - UHF MACHO.
ADAPTER N MALE - UHF MALE.

USF 00730



ADAPTADOR SMA MACHO PARA FÊMEA UHF

ADAPTADOR SMA MACHO UHF HEMBRA.
ADAPTER SMA MALE TO UHF FEMALE.

USF 00732